


- F1,F2 - Fusible
- GV1,GV2 - Vanne gaz
- GV3 - Vanne gaz haut/bas
- H1,H2 - Témoin défaut
- IS - Barre d'ionisation
- LD2 - Pressostat différentiel d'air
- RT - Thermostat d'ambiance
- VLV - Ventilateur de chauffage

Cablage interne



Cablage externe